

La télécommande est conçue pour éviter les actions intempestives quand la télécommande est mise dans la poche ou dans un sac.

Vous devez appuyer sur le bouton souhaité pendant 2 secondes pour envoyer l'ordre. L'indicateur va clignoter 1 fois si l'action est bien prise en compte.

Vous avez la possibilité de programmer l'envoi d'un SMS quand la centrale **PROTECTORIS** est mise en marche ou mise à l'arrêt.

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, vous pouvez éteindre la télécommande.

Eteindre la télécommande

Appuyez simultanément sur les 2 boutons Arrêt et Alerte pendant 2 secondes. L'indicateur clignote 2 fois.

Allumer la télécommande

Appuyez simultanément sur les 2 boutons Arrêt et Alerte pendant 2 secondes. L'indicateur clignote 2 fois.

Télécommande 4 boutons

Fréquence : 869 Mhz

Alimentation : pile CR2032 fournie

Autonomie : 24 mois

T fonctionnement: -10° à +50°C

Dimension : 60 x 328 x 11 mm

(H x L x P)

Garantie : 3 ans



La télécommande 4 boutons 154 peut être utilisée avec la centrale d'alarme **PROTECTORIS**.

La portée radio entre la télécommande et la centrale **PROTECTORIS** est de 150 mètres en champ libre.

La télécommande 154 peut envoyer les ordres :

- Appel de détresse (alerte agression). **C'est une alerte discrète.** La centrale enverra un SMS et/ou un appel vocal, sans déclencher la sirène.
- Mise en marche Partiel (une partie des détecteurs)
- Mise en marche Total (tous les détecteurs)
- Mise à l'arrêt